

mini Insect Zapper

ELIMINADOR ELECTRÓNICO DE INSECTOS

ALTO

Para dudas, quejas, sugerencias o si tiene dificultad para instalar u operar este producto, antes de devolverlo a la tienda comuníquese con nosotros.

(55) 5083-0230
www.nes.com.mx



Manual

NES 161



Un producto más de Grupo



El producto real puede diferir al de la ilustración

www.nes.com.mx

Ponga la cubierta de regreso en el eliminador alineando correctamente los huecos de la cubierta (ver diagrama C).

PRECAUCIONES:

1. Utilice este eliminador de insectos solamente conforme a las instrucciones incluidas en este manual.
2. No utilice este eliminador de insectos en lugares donde hay productos flamables o combustibles y/o vapores flamables.
3. No introduzca ningún objeto a la reja electrificada, ya que contiene alto voltaje.
4. Asegúrese que está desconectado del enchufe antes de efectuar cualquier limpieza.
3. Mantenga a los niños lejos del Mini Insect Zapper y bajo supervisión de un adulto en todo momento.
4. No utilice su Mini Insect Zapper si está dañada cualquier parte y acuda a un técnico calificado para cualquier mantenimiento. No intente repararlo usted mismo, ya que tiene alto voltaje.
5. No moje ni permita que se moje el eliminador de insectos. También tenga mucho cuidado para no tocar el eliminador si sus manos o cuerpo están mojados.

Un producto más de Grupo



www.nes.com.mx

MARCA: NES
MODELO: NES161

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:
127 V~ 60 Hz

