

NES Home

ALTO

Para dudas, quejas, sugerencias o si tiene dificultad para instalar u operar este producto, antes de devolverlo a la tienda comuníquese con nosotros,

(55) 5083-0230

www.nes.com.mx



Sartén Eléctrico

Manual de Usuario



127 V~ 60 Hz 1 500 W
MODELO: NES144

Un producto más de Grupo



www.nes.com.mx

**FAVOR DE LEER EL MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE
OPERAR ESTE PRODUCTO.
CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

GRACIAS POR ADQUIRIR EL **SARTEN ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL**
UN PRODUCTO MÁS DE **GRUPO NES** .



CONTENIDO

- **DESCRIPCIÓN DE PARTES**
- **PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES**
- **INSTRUCCIONES**
- **LIMPIEZA Y CUIDADO**

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Antes de conectar su Sartén Eléctrico Multifuncional verifique que el voltaje indicado en el equipo sea igual al de su casa.
- El uso de electrodomésticos con calentamiento a base de resistencias o altos consumo de Vataje, requiere que el cableado interno de las casas cumpla con normas mínimas de seguridad a fin de evitar el sobrecalentamiento o corto circuito de la red eléctrica.
- Conecte su Sartén Eléctrico Multifuncional a un tomacorriente principal, no use extensiones ni enchufes múltiples.
- No sobrecargue el tomacorriente usando mas de un electrodoméstico
- Antes de conectar o desconectar el enchufe del tomacorriente, asegúrese que los controles se encuentren en “APAGADO”.
- Resulta muy importante insertar correctamente el regulador de temperatura para evitar causar algún daño o accidente.
- Para desconectar su Sartén Eléctrico Multifuncional hágalo del conector al enchufe y nunca tirando del cable.
- Nunca deje que el cable de electricidad cuelgue de la mesa ni deje que este toque superficies calientes.
- Nunca haga funcionar el Sartén Eléctrico Multifuncional en vacío.
- Tenga cuidado de no derramar agua en el Sartén Eléctrico Multifuncional, puede ser causa de deterioro del aislamiento o generar una falla eléctrica que produzca un cortocircuito
- Nunca utilice su Sartén Eléctrico Multifuncional si el cable de electricidad está dañado o roto. En caso de que se presente este problema llévelo al Servicio Técnico Autorizado.
- No se recomienda el uso de accesorios de otras marcas o no originales ya que éstos pueden no ser compatibles con el equipo y causar daños tanto al usuario como al equipo.
- No utilice su Sartén Eléctrico Multifuncional al aire libre.
- Desenchufe el Sartén Eléctrico Multifuncional del toma corriente cuando haya terminado de usarla. Espere a que se enfríe antes de proceder a desarmarla para limpiarla
- Coloque su Sartén Eléctrico Multifuncional sobre una superficie firme, seca y nivelada. Nunca coloque la unidad sobre superficies suaves como camas, sofás, etc.

- Para prevenir riesgos de corto circuito o fuego nunca sumerja su Sartén Eléctrico Multifuncional en agua o cualquier otro líquido.
- Este equipo no ha sido diseñado para ser manipulado por niños. Se recomienda una atención especial cuando su Sartén Eléctrico Multifuncional sea utilizada por o cerca de niños.
- Este equipo ha sido diseñado exclusivamente para USO DOMÉSTICO.
- No utilice ningún material abrasivo o diluyente de ningún tipo para limpiar su equipo ya que éstos pueden dañar sus piezas internas o externas. Límpielo empleando solamente un paño suave y húmedo.
- En caso de falla o desperfecto desconecte su equipo y llévelo al Servicio Técnico Autorizado.
- Si el cable de alimentacin esta dañado, para evitar el riesgo de choque elctrico acuda al centro de servicio para que sea reparado por el personal calificado.

INSTRUCCIONES

Antes de utilizarla por primera vez, limpie profunda y completamente, tanto la tapa como el recipiente, utilizando un trapo humedecido en agua tibia jabonosa.

- 1.Retire los materiales de embalaje incluyendo bolsas plásticas y protectores.
- 2.Coloque el Sartén Eléctrico Multifuncional en una superficie plana asegurándose que esté bien apoyada. Coloque el conductor de temperatura en "OFF" e insértelo correctamente en la entrada el regulador.
- 3.Enchufe en un tomacorriente de 127V.
- 4.Regule la temperatura de acuerdo al tipo de comida a prepararse.

TEMPERATURA

MIN
100°
150°
200°
240°

COMIDA

Mantener Temperatura
Comida congelada, Hamburguesas
Jamón, Carne ahumada
Huevos revueltos
Pizza



5. En cuanto la luz indicadora de funcionamiento se active, se puede empezar a cocinar.
6. Asegúrese que los alimentos a ser cocinados estén bien distribuidos en el Sartén Eléctrico Multifuncional
7. Luego de culminar la cocción si desea mantener los alimentos calientes puede girar el regulador de temperatura a un nivel inferior cuidando de que éstos no se quemen.
8. Es totalmente normal, que la luz indicadora de funcionamiento, durante el proceso de cocción se esté prendiendo y apagando, está señalando que el termostato ahorrador de energía está funcionando.
9. En el proceso de funcionamiento escuchará un leve ruido, este proviene del tazón calefactor y de la resistencia.
10. No cometa el error, durante el proceso de cocción, de colocar las manos debajo de la cubierta exterior de la Sartén Eléctrico Multifuncional, puede provocarle graves quemaduras; tampoco ponga ningún material inflamable dentro de ella.
11. Al finalizar la cocción gire el indicador de temperatura a OFF y luego desenchufe.
12. Saque los alimentos cocidos con mucho cuidado, utilizando de preferencia una espátula de nylon o madera, para evitar causarle daños al revestimiento antiadherente del Tazón.

LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Para proceder a la limpieza, asegúrese que la Sartén Eléctrico Multifuncional esté fría y desenchufada del tomacorriente.
2. Lavar con mucho cuidado la superficie interior y exterior con una tela suave de algodón o una esponja humedecida con limpiador neutral. Luego enjuague con abundante agua limpia. No usar cepillos duros ni otros materiales que rallen o raspen la superficie exterior o interior del Sartén Eléctrico Multifuncional.
3. No usar productos tóxicos ni limpiadores abrasivos.