



# POPCORN MAKER

## MÁQUINA PARA HACER PALOMITAS

### MANUAL DE USUARIO

**ALTO**

Para dudas, quejas, sugerencias o si tiene dificultad para instalar u operar este producto, antes de devolverlo a la tienda comuníquese con nosotros.

(55) 5083-0230

[www.nes.com.mx](http://www.nes.com.mx)



MODELO NES208



Un producto más de Grupo   
[www.nes.com.mx](http://www.nes.com.mx)



Cualquier daño debe ser reparado por un electricista calificado. Nunca meta el Popcorn Maker en agua u otros líquidos (por ningún motivo). No lo meta en la lavadora. Manténgalo alejado de superficies calientes.

No utilice el Popcorn Maker a la luz directa del sol y colóquelo en un lugar seco y ventilado. Siempre deje un espacio mínimo de 15cm alrededor del Popcorn Maker para permitir suficiente ventilación.

Coloque el Popcorn Maker en una superficie plana.

No jale ni cargue el Popcorn Maker del cable de corriente. No permita que el cable de corriente se pueda atorar, se doble o se enrosque en el Popcorn Maker.

Desconecte el cable de corriente cuando no esté en uso.

