



Base para Laptop
con Cojín



Manual de Usuario

¡Moderna, ligera y portátil!



Modelo: Nes129

Un producto más de Grupo



www.nes.com.mx

**FAVOR DE LEER EL MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO.
CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

GRACIAS POR ADQUIRIR LA BASE PARA LAPTOP CON COJÍN UN PRODUCTO MAS DE GRUPO NES.



DESCRIPCION DE PARTES.

- 1.- Interruptor de Encendido/Apagado de la lámpara.
- 2.- Lámpara de Led (funciona con 3 baterías "AA" no incluidas).
- 3.- Lámpara de cuello de ganso de 12".
- 4.- Cojín relleno de 2" para mayor comodidad.
- 5.- Portavasos.
- 6.-Mesa de 31" x 17" (apta para cualquier laptop)

INSTRUCCIONES DE USO.

INSTALACIÓN DE BATERÍAS.

- 1.- Voltee la charola y abra el cierre de la bolsa que contiene el compartimento para baterías.
- 2.- Saque delicadamente el compartimento para baterías.
- 3.- Utilizando un pequeño desarmador de cruz , retire el tornillo que mantiene la tapa fija en su lugar. (conservar el tornillo en un lugar seguro.
- 4.- Deslice la tapa hacia abajo y levántela.
- 5.- Inserte 3 baterías "AA" en el compartimento , asegurándose de colocarlas de acuerdo a la polaridad correcta de acuerdo al diagrama.
- 6.- Coloque de nuevo la tapa en el compartimento para baterías hasta escuchar "click" y poga el tornillo en su lugar.
- 7.- Coloque el compartimento para baterías en su lugar y cierre.

USO DE LA LÁMPARA.

- 1.- Para encender la lámpara coloque el interruptor de la cabeza de la lámpara en posición de "ON", para apagar la lámpara deslice el interruptor en sentido contrario.

CAMBIAR EL ÁNGULO DE LA LÁMPARA.

El cuello de la lámpara fue diseñado para ser muy flexible y poder colocarse en varios ángulos. De cualquier forma debe tenerse cuidado de la fuerza que se ejerce para no provocar la ruptura de éste y así invalidar la garantía.

1.- Si la lámpara no enciende:

Revise sus baterías:

Que esten colocadas correctamente de acuerdo a la polaridad correspondiente (+ -).

Esten cargadas y listas para usarse.

Si están descargadas , coloque un juego de baterías nuevo, nunca coloque baterias usadas, ni mezcle baterias nuevas con usadas.

Asegúrese de que el interruptor se encuentre en la posición de "ON"

2.- Si la luz disminuye:

Reemplácelas baterías por un juego nuevo.

3.- LOS LEDS NO SON REEMPLAZABLES

CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS.