



# Super Wash



NES212

## MANUAL DE USO

**ALTO**

Para dudas, quejas, sugerencias o si tiene dificultad para instalar u operar este producto, antes de devolverlo a la tienda comuníquese con nosotros.

(55) 5083-0230


[www.nes.com.mx](http://www.nes.com.mx)



Un producto más de Grupo



[www.nes.com.mx](http://www.nes.com.mx)



Nota: Para colocar la boquilla rociadora de 5 direcciones, simplemente desatornille la tuerca del pivote de 11 direcciones (que está conectada con la cabeza del cepillo de la tuerca, coloque la boquilla rociadora sobre la tuerca y vuelva a ajustar la tuerca.

Gracias por adquirir el sistema de limpieza propulsado por agua Super Wash. Siguiendo cuidadosamente todas las instrucciones, advertencias e información de seguridad que se muestra abajo, usted podrá disfrutar de un uso sin problemas durante muchos años.

**¡ALTO!**

LEA TODA LA INFORMACIÓN ANTES DE USAR SU CEPILLO SUPER WASH E INFORME SOBRE SU USO APROPIADO A CUALQUIERA QUE LO UTILICE.

## DESCRIPCIÓN DE PARTE

1. Tubos 1 y 2 – (2) 40.64 cm” extensiones
2. Boquilla rociadora con 5 patrones rociadores diferentes
3. Ensamble de la cabeza del cepillo con pivote de 11 direcciones y tuerca
4. Mango de la válvula de control con vaso para reserva de jabón de 4 oz
5. Enjugador de 9” para limpiar ventanas y otras superficies (no se muestra la imagen arriba)

## ENSAMBLAJE

Para un ensamblaje correcto siga los siguientes números.



*Ensamble correcto con un tubo.*



*Ensamble correcto con 2 tubos.*

Nota: El mango de la válvula de control debe conectarse directamente a la manguera y después conecte la cabeza del cepillo, la boquilla rociadora o los tubos de extensión al mango. Si usted está lavando su vehículo puede requerir solamente un tubo. El otro tubo se puede usar si requiere una extensión más larga.

(NOTA: NO SE RECARGUE EN LOS TUBOS NI LOS USE PARA MANTENER SU BALANCE).

1. Para prevenir fugas, asegúrese que los empaques circulares de hule negro de la manguera están insertados dentro del área con rosca del ensamble de la cabeza del cepillo, cada tubo de extensión y el mango de la válvula de control.
2. Apriete todas las partes de la misma forma para lograr una alineación adecuada. Si es necesario use empaques adicionales para lograr una mejor alineación.
3. Gire la perilla del control de la válvula a la posición de apagado ("OFF"). Con la llave del agua cerrada y el Super Wash ensamblado correctamente, conecte la manguera al mango de la válvula de control.
4. Desatornille el vaso para jabón del mango de la válvula de control y llénelo con 9" cualquier líquido para lavado de vehículos (vea las instrucciones de preparación para el lavado). Siempre asegúrese que el O-Ring negro está en su lugar en la parte superior del vaso antes de conectarlo nuevamente a la válvula de control – **no apriete el vaso de jabón demasiado fuerte**. Los ajustes al flujo de jabón se pueden hacer girando la perilla de la válvula de control hacia un lado. Asegúrese que la perilla de la válvula de control está en la posición de apagado ("OFF") antes de quitar el vaso para jabón (este puede estar muy apretado cuando quiera quitarlo y eso es normal).
5. Se puede cambiar el ángulo de la cabeza del cepillo o la boquilla rociadora conforme a sus necesidades. **Para cambiar el ángulo, asegúrese que la perilla de la válvula de control está en la posición de apagado ("OFF")**. Después, simplemente desatornille la tuerca en el pivote hasta que pueda quitar el cepillo o la perilla rociadora y vuélvalo a ajustar firmemente cuando este colocada de regreso con el ángulo deseado.



*Tuerca en el pivote.  
Pivote de 11 direcciones  
con la boquilla rociadora.*



*Apagdo (OFF) enjuague, Rotor del cepillo suave.  
jabón.*



## PREPARACIÓN PARA EL LAVADO Y EL JABÓN

Nota: Antes de usarlo, sacuda la cabeza del cepillo vigorosamente con su mano para remover el polvo.

Para mejores resultados recomendamos usar un líquido estándar o concentrado para lavado de automóviles disponible en locales comerciales. No use jabones granulares ya que pueden tapar el mango de la válvula de control.

NOTA: Proteja artículos que no se deben mojar. Enjuague la superficie antes

de comenzar a lavarla para remover polvo y enfriar la superficie ya que las superficies calientes tienden a tener manchas después del lavado. Coloque la perilla de la válvula de control en la posición de jabón ("SOAP"). Con un movimiento circular, mueva el cepillo sobre toda el área a ser lavada. **Aplique un poco de presión para crear un buen contacto con el cepillo interior.** No permita que el vaso de jabón entre en contacto con la superficie del vehículo ya que lo puede dañar. No permita que el jabón se seque sobre la superficie del vehículo.

**Colocando la boquilla rociadora: Para colocar la boquilla rociadora con 5 patrones rociadores diferentes, simplemente desatornille la tuerca del pivote de 11 direcciones (que está conectada con la cabeza del cepillo), quite la cabeza del cepillo de la tuerca, coloque la boquilla rociadora sobre la tuerca y vuelva a ajustar la tuerca.**

## ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

La velocidad del agua al salir de la boquilla puede ser muy fuerte y llegar hasta 45 pies de distancia dependiendo de la presión de agua en su localidad.

Por favor siga estas reglas:

1. Use lentes protectores para proteger sus ojos.
2. Nunca apunte el agua hacia seres vivos y mantenga a los niños y a las mascotas alejadas del área de rocío.
3. No lo utilice si la temperatura del agua es superior a los 140° Fahrenheit (60° C).
4. No permita que los niños lo usen como juguete.
5. Nunca la conecte a fuentes de agua de alta presión.
6. Apague la válvula de control, drene el agua de la boquilla y desconecte la manguera después de cada uso.

## MODO DE USO:

1. Usted puede usar la boquilla rociadora con 5 patrones rociadores diferentes o la cabeza del cepillo después del ensamble correcto, la preparación del área a limpiar y siguiendo las reglas descritas arriba.
2. Asegúrese que la perilla de la válvula de control está en la posición de apagado ("OFF") o que la llave del agua esté cerrada antes de conectar o cambiar el ángulo de la cabeza del cepillo o de la boquilla rociadora.
3. Coloque la perilla de la válvula control a la posición de jabón ("SOAP"), enjuague ("RINSE") o apagado ("OFF") conforme sea necesario.



*Rocío fuerte, rocío derecho,  
regadera, rocío en ángulo  
y rocío en V*



*Rote los patrones de rocío aquí,  
pivote de 11 direcciones*

4. Para seleccionar el patrón de rocío deseado, gire la cabeza de la boquilla hasta que quede en el lugar deseado.
5. Gire la perilla de la válvula control un poco en las posiciones de jabón ("SOAP") o enjuague ("RINSE") para reducir la presión del agua.
6. La densidad del jabón en el vaso será más delgada después de unos minutos de uso. Cuando solamente quede agua en el vaso y se requiera más jabón, gire la perilla de la válvula de control a la posición de apagado ("OFF") o cierre la llave. Cuando se haya cerrado el paso del agua, puede desatornillar el vaso y rellenarlo. Por favor siga las instrucciones de seguridad antes de rellenar el vaso.



Incluye un jalador de 23 cm. El jalador se puede atornillar al final del tubo de extensión para permitirle llegar a las ventanas de una casa y se puede usar para eliminar agua no deseada de las superficies o ventanas de vehículos. Recuerde, no se recargue en los tubos.

## SOLUCIONANDO PROBLEMAS:

Revise los siguientes puntos antes de reparar o reemplazar cualquier parte:

1. **FUGAS EN LAS CONEXIONES DE LA MANGUERA:** Verifique que la manguera este conectada correctamente. Siempre puede agregar más empaques circulares de hule si se requieren ya que están disponibles en cualquier ferretería.
2. **SE DISPENSA EL JABON EN UN TIEMPO MUY CORTO:** Asegúrese de usar jabones líquidos para aumentar el tiempo de espuma. Use jabones de espuma lenta o jabones líquidos de concentrado para vehículos cuando sea posible.
3. **FUGAS EN EL VASO:** Verifique la instalación adecuada del O-Ring en el vaso.

## INSTRUCCIONES DE ALMACENAJE Y DE CUIDADO DEL CEPILLO:

Siempre enjuague completamente el ensamble de la cabeza del cepillo, el mango de la válvula de control y el vaso para reserva de jabón asegurándose que no queden remanentes de jabón. Afloje todas las conexiones que se atornillan incluyendo las tuercas y el vaso.

**IMPORTANTE:** Nunca guarde la cabeza del cepillo con las cerdas hacia abajo. La arena y el polvo pueden quedar en el cepillo y raspar las superficies que este lavando la próxima vez que lo utilice.

### ADVERTENCIA:

SOLAMENTE USE EL SUPER WASH PARA LAVAR VEHICULOS, BOTES, VENTANAS Y OTRAS SUPERFICIES SUAVES. NO LO USE PARA LAVAS PISOS DE MADERA, PASILLOS, CONCRETO O OTRAS SUPERFICIES DURAS PORQUE PUEDEN DAÑARSE LAS CERDAS.

Laguna de San Cristobal No. 165,  
Col. Anáhuac C.P. 11320  
México D.F.

PARA DUDAS QUEJAS Y/O SUGERENCIAS ACERCA  
DE ESTE PRODUCTO ANTES DE DEVOLVERLO  
COMUNIQUESE CON NOSOTROS SIN COSTO AL:

**01 800 77 62 753**



[www.nes.com.mx](http://www.nes.com.mx)