



CAJONERA MULTIUSOS

ALTO

Para dudas, quejas, sugerencias o si tiene dificultad para instalar u operar este producto, antes de devolverlo a la tienda comuníquese con nosotros.

(55) 5083-0230

www.nes.com.mx



MANUAL DE USUARIO



Un producto más de Grupo



Modelo: NES112

www.nes.com.mx


**FAVOR DE LEER ESTA GUIA COMPLETAMENTE.
CONSERVE ESTA GUIA PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

GRACIAS POR ADQUIRIR LA **CAJONERA MULTIUSOS** UN PRODUCTO
MÁS DE **GRUPO NES** .

PARTES.

	PARTE	CANTIDAD
A		4
B		2
C		2
D		4

MODO DE ENSAMBLE.




1.- Unir las 4 partes "A" como se muestra en la figura.



2.- Unir ahora las partes "B", en uno de los lados.



3.- Unir las partes "C" restantes.



4.- Concluir el armado agregando el otro lado "A" que se ensambla al inicio.